


Tampon Scotch-Brite™ 96HEX, « 2 en 1 » Pour le récurage intensif et courant

Fiche technique réf. : FT 267

Date : Juin 2020

Description :

Constitué de fibres synthétiques de haute qualité, de particules abrasives liées par de la résine synthétique, le tampon Scotch-Brite™ 96HEX « 2 en 1 » offre 2 faces de récurage de performance différente : la face non tissée jaune à picots abrasifs '3M™ Power Dots' pour un récurage ultra intensif et la face verte pour un récurage normal.



Utilisation :

C'est un tampon performant destiné à récurer et nettoyer les résidus les plus difficiles et les restes d'aliments brûlés plus efficacement et facilement qu'un tampon à récurer traditionnel.

Il peut être utilisé en nettoyage quotidien pour la plupart des ustensiles et équipements de cuisine :

- Poêles et casseroles
- Ustensiles de cuisson
- Fonte, granit, pierrades, acier,
- Surfaces en inox : attention les picots abrasifs noirs peuvent rayer très fortement

Caractéristiques produit :		Avantages :
Composition	Fibres synthétiques, résine polymère, particules abrasives minérales	-Construction solide et résistante=> longue durée de vie -Construction 'ouverte' et souple : se rince et se nettoie facilement - Performances de récurage efficaces, régulières et durables
	Non tissé doté de Picots abrasifs : Technologie brevetée « 3M™ Power dots »	-Permet d'éliminer rapidement et efficacement les résidus alimentaires qui ont attachés voire brûlés au fonds des ustensiles -Souple, se rince et s'essore facilement - « Indicateur d'usure » : lorsque le non tissé jaune s'effiloche ou présente des déchirures et que le tampon a perdu ses picots, c'est qu'il faut le remplacer
	Face verte récurante homogène	Idéale pour nettoyer les salissures résiduelles superficielles, les particules fines et la graisse. Procure une meilleure finition, régularise les surfaces externes
Forme	Hexagonale	-Offre plus d'angles d'attaque des zones encrassées peu accessibles des ustensiles ou surfaces dans la cuisine.
Dimensions	Diagonales : 139 mm Cotés : 70mm	- Ergonomique : - Favorise une bonne prise en main - Procure plus de confort opératoire et d'efficacité - Permet de gagner du temps en fin de service !
Epaisseur	10 mm	
Couleurs	Face Jaune avec picots abrasifs noirs « Power Dots » Face abrasive verte	-Identification intuitive de l'usage : - Face Jaune à picots : Récurage intensif

		- Face verte : élimination de la graisse, des particules fines, finition du nettoyage
--	--	---

Certification :

Le tampon 96HEX est certifié par l'organisation internationale HACCP (**)

(**) *Hazardous analysis control check point*



Mode d'emploi :

Attention ! faire un essai préalable sur une petite surface cachée du support afin de vérifier qu'il ne sera pas détérioré.

En tout état de cause, ne pas utiliser :

- Sur des surfaces polies
- Sur des surfaces fragiles ou faciles à rayer

Le tampon peut être utilisé à sec ou avec de l'eau

1. Prendre le tampon dans une main. Les 2 faces du produit peuvent être utilisées pour récurer, selon intensité nécessaire et l'une après l'autre
2. Pour les résidus très attachés ou les restes d'aliments brûlés, utiliser la face jaune avec les picots abrasifs pour enlever le plus gros. Retourner le tampon pour utiliser la face verte et ainsi éliminer les résidus plus superficiels ainsi que la graisse.
3. Une fois que les résidus de nourriture et la graisse sont éliminés, rincer ou essuyer la surface avec un tissu propre de type microfibre Scotch-Brite™
4. Nettoyer le tampon 96HEX après usage si nécessaire.

Entretien :

Un entretien approprié du tampon 96HEX permettra de prolonger sa durée de vie.

Dès que le tampon a perdu ses picots abrasifs, s'il est effiloché ou présente des déchirures il faut le jeter.

Le tampon peut être nettoyé à l'eau chaude ou plongé dans une solution nettoyante pour dissoudre les salissures et la graisse

Nettoyage du tampon à la main :

1. Rincer le tampon sous l'eau du robinet pour enlever le plus gros des salissures
2. Laver le tampon avec un détergent neutre pour nettoyer la graisse et les restes de salissures
3. Rincer à l'eau claire, s'assurer qu'il ne reste aucun débris et essorer le tampon. Laisser sécher à l'air libre

Nettoyage au lave-vaisselle :

1. Rincer le tampon sous l'eau du robinet pour enlever le plus gros des salissures
2. Placer le tampon dans le lave-vaisselle sans le rouler
3. Après lavage, laisser sécher à l'air libre.

Remarque importante pour l'utilisateur : L'information de cette publication est basée sur les essais que nous croyons être dignes de confiance. Les résultats peuvent changer en raison des différences dans les conditions d'utilisation. Vous devez évaluer et déterminer si le produit convient à votre application. Avant toute utilisation de ce produit il est recommandé de réaliser des essais pour valider l'exécution du produit dans son application prévue. Tous les détails de l'information et de spécifications contenus dans ce document sont inhérents à ce produit spécifique de 3M et ne seraient être appliqués aux autres produits ou environnement. N'importe quelle action ou utilisation de ce produit fait dans la violation de ce document est au risque de l'utilisateur. La conformité à l'information et aux spécifications relativement au produit de 3M contenu dans ce document n'exempte pas l'utilisateur de la conformité aux directives additionnelles (règles de sécurité, procédures). On doit observer la conformité aux conditions opérationnelles particulièrement en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation des outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut pas vérifier ou ne contrôle pas ces éléments) ne serait être jugé responsable des conséquences d'aucune violation de ces règles qui demeurent externes à sa décision et à son contrôle. Des conditions de garantie pour des produits de 3M sont déterminées avec les documents de contrat de ventes et avec la clause obligatoire et applicable, à l'exclusion de n'importe quelle autre garantie ou compensation.

