Kiehl-Legnomat

Détergent autolaveuse pour sols en bois

- Détergent moussant neutre pour autolaveuse. Action rapide et intensive
- Élimine les salissures quotidiennes
- L'utilisation en autolaveuse pour le nettoyage des sols en bois a été testée et approuvée par des experts
- Brevet déposé

Domaine d'application

Pour le nettoyage de fin de chantier et le nettoyage courant mécanisés de sols en bois bruts, huilés et vitrifiés. Non adapté pour les revêtements stratifiés.

Application

Utiliser le produit uniquement avec une brosse nylon (0,5 mm). En cas d'interruption dans le nettoyage, utiliser l'autolaveuse sans diffusion de solution. Respecter les instructions d'entretien selon DIN 18356. Tenir compte de la pression maximale acceptable pour le sol. La surface en bois peut être endommagée par de l'humidité stagnante.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :
200 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 2,4 ml/m².

Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Protéger du gel.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs amphotères < 5 %, séquestrants, parfums, conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 7 pH solution prête à l'emploi : env. 7

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j222005	Carton de 2 bidons de 5 L	56

www.kiehl-group.com